




АРТИКУЛ : FL1014-1P-BR

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1014-1P-BR	Вес брутто кг	9.5
Коллекция	Adagio	Цвет корпуса	Латунь
Тип изделия	Подвесной светильник	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Цветовая температура К	3000	Высота чаши мм	35
Материалы	Сталь	Ширина чаши мм	90
Мощность LED	35	Длина чаши мм	350
Тип лампы	LED	Производитель	Fluorite
Ширина, мм	80	Страна происхождения	Россия
Длина, мм	1250	Высота коробки см	20
Макс. высота ,мм	1600	Ширина коробки см	35
Высота ,мм	150	Длина коробки см	145
Вес нетто кг	8		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет. В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.

Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.




1. Открутите гайки и снимите планку.




2. Сделайте разметку на потолке.




3. Закрутите анкерные болты.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание.



6. Закрутите декоративные болты.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику. Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.