

АРТИКУЛ : FL1220-1P

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1220-1P	Вес нетто кг	1.7
Коллекция	Passion	Вес брутто кг	2.2
Тип изделия	Подвесной светильник	Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура К	3000	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Материалы	Селенит, Латунь	Высота чаши мм	25
Тип лампы	E14	Диаметр чаши мм	100
Мощность лампы	10	Производитель	Fluorite
Количество ламп	1	Страна происхождения	Россия
Общая мощность	10	Высота коробки см	19
Диаметр, мм	80	Ширина коробки см	30
Макс. высота , мм	1500	Длина коробки см	34
Высота , мм	340		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет. В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.

ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.



1. Открутите гайки и снимите планку.




2. Сделайте разметку на потолке.



3. Закрутите анкерные болты.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание и зафиксируйте крепление.



6. Закрутите лампочку и зафиксируйте плафон.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику.

Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.