




Артикул : FL1222-12P

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1222-12P	Вес нетто кг	17
Коллекция	Fervore	Вес брутто кг	20
Тип изделия	Люстра подвесная	Цвет корпуса	Чёрный
Цветовая температура К	3000	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Материалы	Селенит, Латунь	Высота чаши мм	30
Тип лампы	E14	Диаметр чаши мм	150
Мощность лампы	10	Производитель	Fluorite
Количество ламп	12	Страна происхождения	Россия
Общая мощность	120	Высота коробки см	20
Диаметр, мм	1080	Ширина коробки см	112
Макс. высота , мм	2000	Длина коробки см	112
Высота , мм	400		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет. В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.



1. Открутите гайки и снимите планку.



2. Сделайте разметку на потолке.




3. Закрутите анкерные болты.



4. Прикрутите планку к потолку.



5. Подключите питание и зафиксируйте крепление.



6. Закрутите лампочки и зафиксируйте плафоны.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику.

Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением.

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.