




АРТИКУЛ : FL1224-17P

*Все природные материалы естественного происхождения обладают неповторимой текстурой и индивидуальным внешним обликом.

Все светильники сертифицированы и соответствуют установленным требованиям для данного типа оборудования.

Артикул	FL1224-17P	Вес брутто кг	26
Коллекция	Pleiade	Цвет корпуса	Чёрный
Тип изделия	Люстра подвесная	Тип покрытия арматуры	Гальваника
Цветовая температура К	3000	Высота чаши мм	35
Материалы	Селенит, Латунь	Диаметр чаши мм	160
Мощность LED	51	Производитель	Fluorite
Тип лампы	LED	Страна происхождения	Россия
Диаметр,мм	1120	Высота коробки см	19
Макс. высота ,мм	2000	Ширина коробки см	116
Высота ,мм	300	Длина коробки см	116
Вес нетто кг	22.5		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества изделия осуществляется при получении.

Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней.

Гарантийный срок — 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы — 10 лет.

В случае неисправности в гарантийный период потребитель вправе предъявить претензию в установленном порядке.


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, обслуживание и очистка выполняются только при отключённом электропитании.


Запрещена эксплуатация светильника при повреждённой изоляции или соединениях.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.


ВНИМАНИЕ: запрещено подключение к сети с параметрами, не соответствующими техническим характеристикам изделия.




1. Открутите гайки и снимите планку.




2. Закрутите анкерные болты.




3. Прикрутите планку к потолку.



4. Подключите питание.



5. Закрутите декоративные болты.



6. Зафиксируйте плафоны

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в целостности и полной комплектности. Произведите установку согласно инструкции к светильнику. Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.